




Nr.	Teile
1	280 mm x 200 mm
2	200 mm x 200 mm
3	260 mm x 180 mm
4	181 mm x 180 mm
5	141 mm x 180 mm
6	200 mm x 360 mm
7	200 mm x 360 mm
Rechteck für die Kamera nur in Platte 7 mit 70 mm X 55 mm ausschneiden. Einflugloch 30 mm Ø in Platte 5 schneiden Führungstreifen für Platte 5 an Platte 4 befestigen Nur die Platten für das Dach sind 20 mm breiter und stehen einseitig 20 mm über.	